



DIFUSOR ULTRASÓNICO

GUÍA DE USO Y MONTAJE · EDICIÓN æ

Gracias por elegir el difusor ultrasónico æ. Este dispositivo transforma agua y aceites esenciales en una neblina ultrafina que perfuma, humidifica y equilibra el ambiente de tu hogar. Sigue estas instrucciones para disfrutar de una experiencia segura y prolongar la vida útil de tu difusor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad depósito	300 ml
Tensión de entrada	100–240 V AC · 50/60 Hz
Potencia	12 W
Cobertura	Hasta 30 m ²
Modos de tiempo	1H · 3H · 6H · Continuo
Luz ambiental LED	7 colores regulables + apagado
Material cuerpo	Cerámica blanca acanalada
Base	Bambú / madera natural
Dimensiones	Ø 11 cm x 17 cm altura
Peso	420 g

PARTES DEL DIFUSOR

- ① **Tapa cerámica acanalada** — Cubierta superior extraíble. Dirige y dispersa la neblina ultrasónica.
- ② **Depósito de agua** — Recipiente interior de polipropileno libre de BPA. Capacidad máx. 300 ml.
- ③ **Transductor ultrasónico** — Membrana piezoeléctrica que vibra a 2,4 MHz para generar la neblina fría.
- ④ **Base de madera** — Soporte estabilizador con panel de control (botones ON, 3H, 6H y luz).
- ⑤ **Botón de encendido (ON)** — Activa/desactiva el difusor. Pulsación larga (3 s) enciende la luz LED.
- ⑥ **Botones de tiempo (3H/6H)** — Programan el ciclo de funcionamiento (3 horas o 6 horas).
- ⑦ **Indicadores LED** — Luces de estado: verde = funcionando · rojo parpadeante = sin agua.
- ⑧ **Cable USB-C de alimentación** — Incluido. Conectar a adaptador 5 V / 2 A (no incluido).



MONTAJE Y PRIMER USO

- 01 Desempaquetar y limpiar**
Retira el difusor del embalaje y limpia suavemente el interior del depósito con un paño húmedo. No uses detergentes abrasivos ni sumerjas la base eléctrica en agua.

- 02 Llenar el depósito**
Levanta la tapa cerámica tirando suavemente hacia arriba. Llena el depósito con agua limpia a temperatura ambiente hasta la línea MAX (300 ml). No superes nunca el nivel marcado para evitar desbordamientos.

- 03 Añadir aceites esenciales**
Agrega entre 3 y 10 gotas de aceite esencial 100 % puro directamente en el agua. Para aromaterapia suave usa 3–5 gotas; para una fragancia más intensa, hasta 10 gotas. No uses aceites sintéticos ni mezclas con alcohol.

- 04 Colocar la tapa y conectar**
Vuelve a colocar la tapa cerámica asegurándote de que encaja correctamente. Conecta el cable USB-C en el puerto lateral de la base y enchúfalo a la corriente (5 V / 2 A).

- 05 Encender y configurar el tiempo**
Pulsa el botón ON para iniciar el modo continuo. Pulsa 3H para un ciclo de 3 horas o 6H para 6 horas. El difusor se apagará automáticamente al finalizar el temporizador o cuando el agua se agote.

- 06 Ajustar la luz ambiental**
Mantén pulsado el botón ON durante 3 segundos para activar el LED. Pulsaciones cortas sucesivas ciclan entre los 7 colores disponibles. Una pulsación adicional apaga la luz manteniendo el difusor activo.

- 07 Posicionamiento ideal**
Coloca el difusor sobre una superficie plana, nivelada y resistente al agua, alejada de bordes, radiadores y luz solar directa. Mantén al menos 30 cm de espacio libre en todos los lados para una difusión óptima.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Una limpieza regular garantiza una difusión óptima y prolonga la vida del transductor. Recomendamos limpiar el difusor **cada 3–5 usos** o al cambiar de aceite esencial.

- | | |
|------------------------------------|---|
| Limpieza rápida | Vacía el depósito, llénalo con agua limpia, añade 5 gotas de vinagre blanco y enciéndelo 3 minutos. Vacía y repite con agua sola. Seca con un paño suave. |
| Limpieza profunda (mensual) | Apaga y desconecta el difusor. Usa un bastoncillo humedecido en alcohol de 70° para limpiar suavemente el transductor ultrasónico circular en el fondo del depósito. Elimina cualquier residuo de aceite acumulado. |



Almacenamiento

Si no vas a usar el difusor durante más de una semana, vacía y seca completamente el depósito antes de guardarlo. Almacena en posición vertical en lugar fresco y seco.

■ AVISOS DE SEGURIDAD

- No llenes el depósito más allá de la línea MAX. El exceso de agua puede dañar el transductor.
- No enciendas el difusor sin agua. El sistema de protección lo apagará, pero el uso repetido puede dañar la membrana.
- Mantén alejado del alcance de niños menores de 3 años.
- No uses aceites esenciales de forma directa sobre animales de compañía sin consultar antes a un veterinario.
- Evita colocar el difusor cerca de equipos electrónicos, libros o muebles de madera sin protección.
- No desmontes ni intentes reparar la base eléctrica. Consulta al servicio técnico æ.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El LED parpadea en rojo	El depósito está vacío o el agua está por debajo del mínimo. Rellena y reinicia.
No sale neblina	Verifica que hay agua suficiente. Limpia el transductor con alcohol. Asegura que la tapa está correctamente puesta.
La neblina tiene poco volumen	Reduce la cantidad de aceite esencial o usa agua destilada. Limpia el transductor.
El difusor se apaga solo	Se ha activado el temporizador (3H/6H) o el nivel de agua ha llegado al mínimo. Normal.
Olor desagradable	Mezcla de aceites residuales. Realiza una limpieza profunda con vinagre y alcohol.
El LED no cambia de color	Mantén pulsado ON 3 seg para activar. Si persiste, resetea desconectando 30 seg.

Garantía: Este producto dispone de **2 años de garantía** frente a defectos de fabricación a partir de la fecha de compra. La garantía no cubre daños por mal uso, agua en la base eléctrica o limpieza inadecuada. Para soporte técnico o reclamaciones, contacta con nosotros a través de nuestro sitio web o mediante el correo que encontrarás en el packaging.